

Montageanleitung

Die Fenstertönungsfolie ohne Klebstoff Wirksamer Schutz gegen Sonnenhitze und UV-Strahlen
Montageanleitung: Werkzeuge, die Sie für die Montage benötigen: Handelsüblicher Gummiwischer, Maßband, Lineal, Cuttermesser, Glasreiniger, fusselfreies Tuch, Gleitlösung (Wasser + Spülmittel; auf 1 Liter Wasser ca. 3-4 Spritzer Spülmittel). Direkte Sonneneinstrahlung oder Wind bei der Montage vermeiden. Beste Ergebnisse werden bei Temperaturen zwischen 10 und 20° C erreicht. Die Fenstertönungsfolie kann auf beiden Fensterseiten verwendet werden. Ab einer Fläche von 1,5 qm muss die Anbringung auf der Fensteraußenseite erfolgen. Bei größeren Flächen ist für eine korrekte Verarbeitung die Hilfe einer zweiten Person nötig.

1. Glasflächen gründlich mit Glasreiniger säubern.
2. Hartnäckige Schutzreste mit Rasierklinge oder Schaber entfernen.
3. Darauf achten dass Ecken, Kanten und Rahmen vollkommen sauber sind.
4. Glas mit Gummiwischer und fusselfreiem Tuch trocken wischen.
5. Fenster abmessen.
6. Die Folie auf ebener Unterlage ausbreiten und zuschneiden. Ca. 2 cm Zugabe in Länge und Breite berücksichtigen.
7. Glasfläche reichlich mit Glasreiniger oder Gleitlösung einsprühen. Nur bei ausreichender Menge der Gleitlösung kann die Folie zum Positionieren auf der Glasoberfläche verschoben werden. Folie niemals auf trockener Glasoberfläche aufziehen.
8. Folie vor dem Aufziehen ebenfalls reichlich mit Gleitlösung besprühen.
9. Beginnend am oberen Rand der Glasfläche anlegen und mit den Händen die Folie glattstreichen. Jetzt kann die Folie noch auf der Glasoberfläche zum richtigen Positionieren verschoben werden.
10. Jetzt die Oberfläche der montierten Folie nochmals mit Gleitlösung besprühen.
11. Mittels Gummiwischer, in der Mitte beginnend und von Innen nach Außen, die Luftblasen und das Wasser zwischen Folie und Glas herausstreichen.
12. Lineal mit gerader Kante nehmen und den Randbereich von der Folie an die Innenkante des Fensters drücken. Überstehende Folie mit dem Cuttermesser oder Rasierklinge entlang des Lineals abschneiden. Ca. 1 mm Rand zum Rahmen oder Gummilippe bzw. Silicon- und Kittabdichtung lassen.
13. Nach Abtrennen des Folienüberhangs die Folienränder nochmals mit dem Gummiwischer gegen den Fensterrand austreichen.
14. Gegebenenfalls die Schritte 10, 11, und 13 wiederholen. Restliche Feuchtigkeit zwischen Glas und Folie ist in wenigen Tagen verdunstet. Während der ersten 10 Stunden nach der Montage Folie nicht berühren. Sollten wider Erwarten Blasen auftreten, lösen Sie einfach die betroffene Folie ab und wiederholen die Schritte 7 bis 11. Folie ist beliebig oft ablösbar, wiedermontierbar und jederzeit für die verschiedenen Bereiche wiederverwendbar. Es empfiehlt sich die Verpackungskartons aufzubewahren falls die Folie einmal abgelöst und bis zu einer späteren Verwendung aufbewahrt werden soll. Es geht ganz einfach. Heben Sie die aufgebrauchte Folie an einer Ecke an und ziehen Sie diese von der Fensterfläche ab. Rollen Sie die Folie mit dem Schutzpapier auf und stecken das Ganze in die Original-Verpackung. Vergessen sie nicht die einzelnen Stücke zu kennzeichnen. Dies erleichtert Ihnen die Arbeit bei der Wiedermontage. Nicht zugelassen zum Einsatz im Straßenverkehr!